

## Hahn-Montage / Hahn-Wechsel

Das Abschrauben eines IBC Auslaufhahns / Ersatzhahns ist grundsätzlich ein schwieriges Unterfangen, da der IBC Hahn normalerweise herstellerseitig fest verbaut ist und maschinell montiert wurde. In den meisten Fällen ist es kaum möglich den vormontierten IBC Ersatzhahn mit der eigenen Muskelkraft und ohne Werkzeug abzuschrauben. Abhilfe schaffen können Sie mit einer handelsüblichen Wasserpumpen-Zange.

Bei der Montage des neuen IBC Ersatzhahns müssen Sie darauf achten, dass die Größe und Art des Gewindes mit dem alten Hahn übereinstimmt. Wie Sie Ihren IBC Hahn richtig messen, können Sie unter <https://licontec.com/Wissenswertes/Alles-rund-um-das-Thema-IBC/IBC-Ersatzhahn/> nachlesen.

**Wir zeigen Ihnen wie Sie am besten bei der Montage vorgehen:**

### Schritt 1

Öffnen Sie die Verstrebungen auf der Oberseite.



## Schritt 2

Ziehen Sie den IBC Innenbehälter aus der Gitterbox heraus.



## Schritt 3

Schrauben Sie den alten IBC Hahn ab. Wir empfehlen Ihnen als Hilfe eine Zange.



## Schritt 4

Montieren Sie den neuen IBC Ersatzhahn.

1. Von Hand andrehen bis das Gewinde greift
2. Mit einer Zange festziehen

**VORSICHT:** Bitte nicht zu fest anziehen, da der Hahn sonst beschädigt werden kann! In der Regel genügt „handfestes Anziehen“.



## Schritt 5

Im letzten Schritt den IBC Innenbehälter wieder in die Gitterbox einführen. Der Hahn sollte hierbei in einer geschlossenen Stellung sein. Danach bringen Sie die Verstrebungen auf der Oberseite wieder an.

